



	<p>C39165-A7027-B15 cover plate Cover plate for unused peripheral slots Цвета Серебра</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>C39165-A7027-B15</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	C39165-A7027-B15
Siemens					
Перестроенный					
C39165-A7027-B15					
	<p>HiPath 3700 Montagesatz 1 für 19 Zoll Schrank Данный монтажный набор используется для установки базового блока и боксов расширения АТС HiPath 3700 в шкаф на 19 дюймов.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>C39165-A7027-D5</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	C39165-A7027-D5
Siemens					
Перестроенный					
C39165-A7027-D5					
	<p>Openscape Business X3R / HiPath 3300 assembly-kit fo The assembly-kit for the installation of a Hipath 3300 within a 19 inch shelf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Unify</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>L30251-U600-A171</td></tr> </table>	Unify	Перестроенный	L30251-U600-A171
Unify					
Перестроенный					
L30251-U600-A171					
	<p>Openscape Business X5R / HiPath 3500 assembly-kit fo The assembly-kit for the installation of a Hipath 3500 within a 19 shelf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Unify</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>L30251-U600-A172</td></tr> </table>	Unify	Перестроенный	L30251-U600-A172
Unify					
Перестроенный					
L30251-U600-A172					
	<p>Openscape Business X8 / HiPath 3800 / AP3700 mountir With the following 19 kit users can assemble and mount Siemens module board frames, such as the S30805-G5412-X and S30805-G5413-X, into an 19 shelving unit.</p>	<table border="1"> <tr><td>Unify</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>C39165-A7075-D1</td></tr> </table>	Unify	Перестроенный	C39165-A7075-D1
Unify					
Перестроенный					
C39165-A7075-D1					