
























	<b>Baugruppe DDID 3BA 63001 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 63001 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 63001 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 63001 AAAB					
	<b>Baugruppe DECT 4 3BA 53148 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53148 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53148 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53148 AAAA					
	<b>Baugruppe DECT 4 3BA 63004 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 63004 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 63004 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 63004 AAAB					
	<b>Board BPRA 3BA 53079 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53079 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53079 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53079 AAAB					
	<b>Board BRA 3BA AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA AAAB					
	<b>Board BRA2 3BA 23073 AAAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23073 AAAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23073 AAAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23073 AAAC					
	<b>Board BRA2 3BA 23073 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23073 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23073 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23073 ABAC					
	<b>Board CPU 3 3BA 57162 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 57162 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 57162 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 57162 ABAB					
	<b>Board CPU 3 3BA 57162 NAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 57162 NAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 57162 NAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 57162 NAAA					
	<b>Board CPU 5 3BA 27038 ABBB</b> Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 27038 ABBB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 27038 ABBB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 27038 ABBB					
	<b>Board CPU 5 3BA 27038 NAAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NAAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 27038 NAAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 27038 NAAC					
	<b>Board CPU 5 3BA 27038 NABC</b> Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NABC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 27038 NABC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 27038 NABC					
	<b>Board CPU 5 3BA 27038 NBVB</b> Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NBVB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 27038 NBVB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 27038 NBVB					

	<b>Board ECX1 3BA 23060 AAAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23060 AAAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23060 AAAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23060 AAAC					
	<b>Board eUA 32 3BA 23266 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23266 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23266 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23266 AAAA					
	<b>Board FDB 3BA 53082 ABAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53082 ABAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53082 ABAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53082 ABAA					
	<b>Board GPA 1 3BA 53097 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53097 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53097 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53097 AAAA					
	<b>Board INT 1A 3BA 53066 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53066 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53066 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53066 AAAB					
	<b>Board INT 1B 3BA 53073 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53073 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53073 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53073 AAAB					
	<b>Board INTOF 3BA 53118 AABB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53118 AABB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53118 AABB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53118 AABB					
	<b>Board INTOF 3BA 53118 AACD</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53118 AACD</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53118 AACD
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53118 AACD					
	<b>Board INTOF 3BA 53118 BABB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53118 BABB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53118 BABB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53118 BABB					
	<b>Board IO 2 3BA 23050 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23050 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23050 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23050 AAAB					
	<b>Board IO 2 3BA 23050 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23050 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23050 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23050 ABAC					
	<b>Board LDTL 4 3BA AABB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА AABB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА AABB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА AABB					
	<b>Board LIOB 3BA 23138 AACB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23138 AACB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23138 AACB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23138 AACB					

	<b>Board MMS FD 3BA 23129 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23129 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23129 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23129 AAAA					
	<b>Board MMS FD 3BA 23129 ABAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23129 ABAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23129 ABAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23129 ABAA					
	<b>Board MMS FD 3BA 23129 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23129 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23129 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23129 ABAC					
	<b>Board MSBI 3BA 73010 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 73010 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 73010 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 73010 AAAB					
	<b>Board PRA 3BA 53083 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53083 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53083 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53083 AAAB					
	<b>Board PRA 3BA 53083 ACAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53083 ACAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53083 ACAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53083 ACAB					
	<b>Board PRA2 3BA AAAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA AAAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA AAAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA AAAC					
	<b>Board RMAB 3BA 23081 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23081 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23081 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23081 ABAC					
	<b>Board RMAB 3BA 23081 ABBD</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA23081AB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA23081AB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA23081AB					
	<b>Board SPA 3 3BA 73006 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 73006 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 73006 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 73006 AAAA					
	<b>Board SU VG 3BA 53075 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53075 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53075 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53075 ABAB					
	<b>Board SU VG 3BA 53075 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 53075 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 53075 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 53075 ABAC					
	<b>Board TNLO2 3BA 23079 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>3BA 23079 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	3BA 23079 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
3BA 23079 AAAB					

	<b>Board UA 16 3BA 53084 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53084 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53084 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53084 ABAB					
	<b>Board UA 16 3BA 53084 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53084 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53084 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53084 ABAC					
	<b>Board UA 16 3BA 53084 ABBC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53084 ABBC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53084 ABBC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53084 ABBC					
	<b>Board UA 32 3BA 23242 AABK</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23242 AABK</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23242 AABK
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23242 AABK					
	<b>Board UA 32 3BA 53050 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53050 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53050 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53050 AAAB					
	<b>Board UA 32 3BA 53050 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53050 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53050 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53050 ABAB					
	<b>Board UA 32 3BA 53050 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53050 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53050 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53050 ABAC					
	<b>Board UA 32 3BA 53050 ABBC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53050 ABBC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53050 ABBC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53050 ABBC					
	<b>Board VG 3BA 53075 ABAC</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53075 ABAC</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53075 ABAC
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53075 ABAC					
	<b>Board VG 3BA 53077 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53077 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53077 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53077 ABAB					
	<b>Board VPCPU 3BA 73005 AAAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 73005 AAAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 73005 AAAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 73005 AAAA					
	<b>Board VPS 35 3BA 23118 AAAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23118 AAAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23118 AAAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23118 AAAB					
	<b>Board VPS 35 3BA 23118 ABAB</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 23118 ABAB</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 23118 ABAB
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 23118 ABAB					

	<b>Board Z12 3BA 53071 AEAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53071 AEAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53071 AEAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53071 AEAA					
	<b>Board Z12 3BA 53071 AEBA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53071 AEBA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53071 AEBA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53071 AEBA					
	<b>Board Z12 3BA 53071 NABD</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53071 NABD</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53071 NABD
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53071 NABD					
	<b>Board Z20VG 3BA 53175 AAAG</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53175 AAAG</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53175 AAAG
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53175 AAAG					
	<b>Board Z24 3BA 53065 ABAA</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53065 ABAA</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53065 ABAA
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53065 ABAA					
	<b>Board Z24 3BA 53065 NABD</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53065 NABD</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53065 NABD
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53065 NABD					
	<b>Board Z24 3BA 53065 NACF</b>	<table border="1"> <tr><td><b>Alcatel</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>ЗВА 53065 NACF</td></tr> </table>	<b>Alcatel</b>	Перестроенный	ЗВА 53065 NACF
<b>Alcatel</b>					
Перестроенный					
ЗВА 53065 NACF					