

	<p><b>Octophon F Acoustic-Adapter</b> Interface-adapter for headset, active loudspeaker, desk microphone and independent floating contact</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>Чёрно</td></tr> <tr><td>S30817-K7110-N508-8</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный	Чёрно	S30817-K7110-N508-8
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						
Чёрно						
S30817-K7110-N508-8						
	<p><b>Octophon F Acoustic-Adapter mit EHS</b> Interface-adapter for headset, active loudspeaker, desk microphone and independent floating contact</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>Чёрно</td></tr> <tr><td>S30817-K7110-N508-9</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный	Чёрно	S30817-K7110-N508-9
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						
Чёрно						
S30817-K7110-N508-9						
	<p><b>Octophon F20 / F30 / F40 Keymodule</b> Тёмно-Синий</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30817-S7105-T106</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный	S30817-S7105-T106	
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						
S30817-S7105-T106						
	<p><b>Octophon F20 / F30 / F40 Keymodule</b> Седой</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30817-S7105-T103</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный	S30817-S7105-T103	
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						
S30817-S7105-T103						
	<p><b>Octophon F20 / F30 / F40 Keymodule</b> Седой</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный		
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						
	<p><b>Octophon F20 / F30 / F40 Keymodule</b> Тёмно-Синий</p>	<table border="1"> <tr><td><b>Telekom</b></td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> </table>	<b>Telekom</b>	Перестроенный		
<b>Telekom</b>						
Перестроенный						